




Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2




A1=145x145x2445 (4x)




A2=145x145x2445 (2x)



B1=45x145x2198 (4x)




B2=45x145x3180 (2x)




B3=45x145x750 (12x)



C1=45x120x3270 (7x)



C2=45x145x2163 (14x)




C3=45x145x422 (4x)




C4=45x95x150 (16x)



D1=18x165x2346 (52x)



E1=25x195x2219 (4x)



E2=16x140x2180 (4x)



T1=6x160 (62x)



T2=6x100 (26x)



S1=6x160 (24x)




S2=6x100 (34x)




S3=6x60 (62x)



S4=5x40 (500x)



SP1=Ø6 (1x)



SP2=Ø20 (1x)




SP3=Ø3.5 (1x)





TX 25/30 (1x)


Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2
















Versie: 201802-V2


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.






Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)

Versie: 201802-V2


1.





Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2

2.










Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)

Versie: 201802-V2


3.




Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2

4.



DETAIL C






DETAIL D

DETAIL E


Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)

Versie: 201802-V2


5.




DETAIL F




DETAIL G





DETAIL H-1





DETAIL H-2

Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2


6.


SP2-Ø20
SP1-Ø6
23
198
45
DETAIL J
SP2-Ø20
SP1-Ø6
198
45
23
DETAIL K


C2
7x
C2
J
K
C1


7.







DETAIL L







DETAIL M









8.




DETAIL N




DETAIL O




9.




DETAIL P



DETAIL R




10.



DETAIL S







Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2

11.






DETAIL T




DETAIL U




Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)


Versie: 201802-V2

12.







DETAIL V




13.







DETAIL X



14.





DETAIL Y

Montagehandleiding / Assembly instructions /
Montageanleitung / Les instructions d'installation
42.7920 - Zadeldak Hamar L basis 4800x4000x3500mm (bxdxh)

Versie: 201802-V2